


TIPS MERAWAT TURBO CHARGER & INTER COOLER



Bagaimana Cara Merawat Turbo Charger?



1. Pastikan mesin langsam 1 menit setelah starter dan sebelum dimatikan.



2. Periksa kapasitas oli mesin, harus selalu diantara batas MIN & MAX.



3. Ganti oli mesin secara teratur setiap 10,000 km dan gunakan oli yang direkomendasikan.
4. Ganti filter oli setiap kali ganti oli (10,000km).



5. Bersihkan dan ganti saringan udara secara teratur.

Bagaimana Cara Merawat Inter Cooler?

Bersihkan kisi2 Inter Cooler menggunakan air bertekanan rendah untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel. Bersihkan secara berkala setiap 10,000 km