


TIPS MENGHIDUPKAN MESIN DIESEL

Indikator glow plug



Simbol ini menyala ketika kunci kontak pada posisi 'ON' dan padam setelah beberapa saat secara otomatis, tergantung pada suhu mesin. Indikator ini menunjukkan kesiapan suhu ruang bakar sebelum menghidupkan mesin. Glow Plug adalah busi pemanas yang akan berpijar ketika kunci kontak di ON kan. Glow Plug berfungsi memanaskan ruang bakar sehingga mesin mudah hidup ketika distarter. Perilaku menstarter mesin dengan terburu – buru tanpa menunggu indikator glow plug padam, akan berakibat mesin susah hidup. Starter menjadi lebih panjang. Kerja motor starter menjadi lebih berat. Sehingga usia motor starter menjadi lebih pendek.

Oleh karena itu jangan menghidupkan mesin sampai lampu ini padam